

Руководство по эксплуатации

Вибрационный сигнализатор
пределного уровня с удлинительной
трубкой для жидкостей

VEGASWING 63

- двухпроводный



Document ID: 29232



VEGA

Содержание

1 О данном документе	
1.1 Функция	4
1.2 Целевая группа.....	4
1.3 Используемые символы.....	4
2 В целях безопасности	
2.1 Требования к персоналу	5
2.2 Надлежащее применение	5
2.3 Предупреждение о неправильном применении	5
2.4 Общие указания по безопасности.....	5
2.5 Маркировка безопасности на устройстве	6
2.6 Соответствие требованиям норм ЕС	6
2.7 Соответствие SIL.....	6
2.8 Указания по безопасности для Ex-зон	6
2.9 Экологическая безопасность.....	6
3 Описание изделия	
3.1 Структура	7
3.2 Принцип работы	8
3.3 Настройка.....	9
3.4 Хранение и транспортировка.....	9
3.5 Принадлежности.....	10
4 Монтаж	
4.1 Общие указания	11
4.2 Указания по монтажу	14
5 Подключение к источнику питания	
5.1 Подготовка к подключению	18
5.2 Порядок подключения	19
5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)	19
5.4 Схема подключения - исполнение IP 66/IP 68, 1 bar	21
6 Пуск в эксплуатацию	
6.1 Общее	22
6.2 Элементы настройки	23
6.3 Таблица функций	23
6.4 Контрольная проверка (WHG, SIL)	24
7 Обслуживание и устранение неисправностей	
7.1 Обслуживание.....	32
7.2 Устранение неисправностей	32
7.3 Заменить электронику	33
7.4 Действия при необходимости ремонта	34
8 Демонтаж	
8.1 Порядок демонтажа	35
8.2 Утилизация	35
9 Приложение	
9.1 Технические данные	36
9.2 Размеры	43

Указания по безопасности для Ex-зон

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые прилагаются к каждому устройству в Ex-исполнении и являются составной частью данного руководства по эксплуатации.

Редакция:2015-11-10

1 О данном документе

1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей.

Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и выполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.



Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.



Опасно: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.



Применения SIL

Этот символ обозначает указания по функциональной безопасности, которые должны соблюдаться при применениях, связанных с безопасностью.

- **Список**

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.

- **Действие**

Стрелка обозначает отдельное действие.

- 1 **Порядок действий**

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



Утилизация батареи

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда носить требуемые средства индивидуальной защиты.

2.2 Надлежащее применение

VEGASWING 63 предназначен для сигнализации предельного уровня.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготавителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом,

уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

Следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.

2.5 Маркировка безопасности на устройстве

Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и рекомендации по безопасности.

2.6 Соответствие требованиям норм ЕС

Это устройство выполняет требования соответствующих Директив Европейского союза, что подтверждено успешными испытаниями и нанесением знака СЕ. Декларацию изготовителя о соответствии СЕ см. в разделе загрузок на сайте "www.vega.com".

2.7 Соответствие SIL

VEGASWING 63 выполняет требования функциональной безопасности по IEC 61508/IEC 61511. Дальнейшую информацию см. в Руководстве по безопасности "VEGASWING серии 60".

2.8 Указания по безопасности для Ex-зон

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с Ex-разрешением.

2.9 Экологическая безопасность

Зашитя окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Зашитя окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

3 Описание изделия

3.1 Структура

Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Сигнализатор предельного уровня VEGASWING 63
- Документация
 - Данное руководство по эксплуатации
 - Safety Manual "Функциональная безопасность (SIL)" (по выбору)
 - Инструкция "Штекерный разъем для сигнализаторов уровня" (по выбору)
 - "Указания по безопасности" (для Ex-исполнений)
- При необходимости, прочая документация

Компоненты

VEGASWING 63 состоит из следующих компонентов:

- Крышка корпуса
- Корпус с электроникой
- Присоединение и вибрирующая вилка




Рис. 1: VEGASWING 63 с пластиковым корпусом

- 1 Крышка корпуса
- 2 Корпус с электроникой
- 3 Присоединение

Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

- Обозначение устройства
- Серийный номер
- Технические данные
- Числовые коды документации

- Обозначение SIL (при поставке с завода устройства с квалификации SIL)

На сайте www.vega.com через меню "VEGA Tools" и "Instrument search" по серийному номеру можно узнать спецификацию устройства при его поставке. Серийный номер также находится внутри устройства.

3.2 Принцип работы

Область применения

Вибрационный сигнализатор VEGASWING 63 с вибрирующей вилкой предназначен для сигнализации предельного уровня.

Прибор предназначен для применения на жидкостях в любых отраслях промышленности.

Типичным применением является защита от переполнения или сухого хода. Малые размеры вибрирующей вилки позволяют устанавливать прибор на емкостях и резервуарах любого типа. Благодаря простой и надежной измерительной системе работа VEGASWING 63 практически не зависит от химических и физических свойств измеряемой жидкости.

Прибор также работает в условиях турбулентности, образования пузырьков и пены, налипания продукта, сильных посторонних вибраций или неоднородности измеряемой среды.

Контроль функций

Электроника VEGASWING 63 путем оценки частоты непрерывно контролирует:

- Наличие сильной коррозии или повреждений вибрирующей вилки
- Отказ вибрации
- Обрыв цепи к пьезоприводу

При обнаружении указанных нарушений электроника датчика выдает на устройство формирования сигнала определенный токовый сигнал. Дополнительно контролируется обрыв соединительной линии к датчику и короткое замыкание в ней.

Принцип действия

Колебания вибрирующей вилки возбуждаются пьезоэлектрически на ее механической резонансной частоте прибл. 1200 Гц. Благодаря своему механическому креплению пьезоэлементы не имеют ограничений в отношении влияния перепадов температуры. При погружении вилки в среду частота колебаний изменяется. Это изменение в виде токового значения передается встроенной электроникой прибора на систему формирования сигнала, где преобразуется в команду переключения.

Питание

VEGASWING 63 с двухпроводной электроникой можно подключать к различным устройствам формирования сигнала (см. "Технические данные").

Напряжение питания см. п. "Технические данные".

3.3 Настройка

Состояние переключения VEGASWING 63 с пластиковым корпусом можно контролировать при закрытой крышке по световому индикатору. Заводская установка соответствует плотности измеряемо среды $\geq 0,7 \text{ г}/\text{см}^3$. При необходимости датчик можно настроить на продукт с меньшей плотностью.

На блоке электроники находятся следующие индикаторы и переключатели:

- Светодиодный индикатор состояния переключения (зеленый/красный)
- Переключатель для настройки на плотность продукта

3.4 Хранение и транспортировка

Упаковка

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Чувствительный элемент дополнительно защищен чехлом из картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяется пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка. Упаковочные материалы утилизируются на специальных перерабатывающих предприятиях.

Транспортировка

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

Осмотр после транспортировки

При получении доставленное оборудование должно быть немедленно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

Хранение

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

3.5 Принадлежности

Фланцы

Резьбовые фланцы могут иметь различное исполнение в соответствии со следующими стандартами: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Подробную информацию см. в Инструкции "Фланцы соотв. DIN-EN-ASME-JIS".

Блок электроники

Блок электроники SW E60 является запасной частью для сигнализатора предельного уровня VEGASWING 63.

Дальнейшую информацию см. в руководстве по эксплуатации блока электроники.

Проходной фитинг

Проходной фитинг служит для бесступенчатой установки точки переключения датчика с трубчатым удлинением.

Имеются следующие проходные фитинги:

- ARV-SG63.1 - без давления
- ARV-SG63.2 - до 16 bar
- ARV-SG63.3 - до 64 bar

Контактирующие с продуктом детали проходного фитинга могут быть изготовлены из нержавеющей стали (316L) или сплава C22 (2.4602).

Проходные фитинги не могут применяться при удлинительных трубках в исполнении с покрытием.

Дальнейшую информацию см. в руководстве по эксплуатации проходных фитингов.

Штекерный соединитель

Для подключения сигнализаторов уровня к питанию или устройству формирования сигнала посредством разъемного соединения, датчики также могут иметь штекерный разъем.

Имеются следующие штекерные разъемы:

- M12 x 1
- ISO 4400
- Harting HAN 7D
- Harting HAN 8D
- Amphenol-Tuchel

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Применимость при данных условиях процесса

Части устройства, контактирующие с измеряемой средой, а именно: чувствительный элемент, уплотнение и присоединение, должны быть применимы при данных условиях процесса.

Необходимо учитывать давление процесса, температуру процесса и химические свойства среды.

Соответствующие данные см. в гл. "Технические данные" или на типовом шильдике.

Точка переключения

VEGASWING 63 может монтироваться в любом положении.

При этом вибрирующая вилка должна находиться на высоте желаемой точки переключения.

Положение точки переключения для вертикального монтажа прибора обозначено боковыми метками на вибрирующей вилке. Заводская установка точки переключения выполнена относительно воды при положении переключателя плотности измеряемого продукта $\geq 0,7 \text{ г}/\text{см}^3$ ($0.025 \text{ lbs}/\text{in}^3$). VEGASWING 63 следует монтировать так, чтобы метка находилась на высоте желаемой точки переключения. При этом нужно учитывать смещение точки переключения на продуктах с плотностью, отличной от плотности воды (плотность воды $1 \text{ г}/\text{см}^3$). Для продуктов с плотностью $\leq 0,7 \text{ г}/\text{см}^3$ ($0.025 \text{ lbs}/\text{in}^3$) и $\geq 0,5 \text{ г}/\text{см}^3$ ($0.018 \text{ lbs}/\text{in}^3$) переключатель плотности необходимо установить на $\geq 0,5 \text{ г}/\text{см}^3$.

Следует учитывать, что датчик будет обнаруживать пену с плотностью $\geq 0,45 \text{ г}/\text{см}^3$ ($0.016 \text{ lbs}/\text{in}^3$), что может привести к ошибкам при применении для защиты от сухого хода.




Рис. 2: Вертикальный монтаж

- 1 Точка переключения прибл. 13 мм
- 2 Точка переключения при меньшей плотности
- 3 Точка переключения при большей плотности
- 4 Точка переключения прибл. 27 мм




Рис. 3: Горизонтальный монтаж

- 1 Точка переключения




Рис. 4: Горизонтальный монтаж (рекомендуемое положение, особенно для липких продуктов)

- 1 Точка переключения
- 2 Метка при резьбовом исполнении, метка смотрит вверх

При фланцевых исполнениях вилка ориентирована следующим образом.




Рис. 5: Ориентация вилки при фланцевом исполнении

1 Метка при фланцевом исполнении, метка смотрит вверх

Влажность

Использовать рекомендуемый кабель (см. "Подключение к источнику питания") и тую затянуть кабельный ввод.

Для защиты устройства от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например там, где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.




Рис. 6: Меры против попадания влаги

Транспортировка



Осторожно!

При перемещении VEGASWING 63 его не следует держать за вилку. В противном случае вилка может быть повреждена

весом прибора (особенно в случае исполнения с фланцем или удлинением). Прибор с покрытием следует перемещать с особой осторожностью, исключив касания вилки.

Упаковку и защитный чехол следует снимать только непосредственно перед монтажом.

Давление/вакуум

На емкостях с пониженным или избыточным давлением следует уплотнить присоединение. Материал уплотнения должен быть стойким к измеряемой среде и температуре процесса.

Макс. допустимое давление см. в п. "Технические данные" или на типовом шильдике датчика.

Обращение с прибором

Вибрационный сигнализатор уровня является измерительным прибором и требует соответствующего обращения. Искривление выбирающего элемента приведет к повреждению прибора.



Внимание!

При ввертывании запрещается держать прибор за корпус! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Для ввертывания следует использовать находящийся над резьбой шестигранник.

Отверстия под кабельные вводы с резьбой NPT

У устройств, корпус которых имеет отверстия под кабельные вводы с самоуплотняющимися резьбами NPT, при поставке с завода кабельные вводы могут быть не установлены. Поэтому для защиты при транспортировке свободные отверстия под кабельные вводы закрыты красными защитными колпачками.

Перед пуском в эксплуатацию эти защитные колпачки должны быть заменены сертифицированными кабельными вводами или подходящими заглушками.

4.2 Указания по монтажу

Приварной штуцер

VEGASWING 63 имеет определенное начало резьбы, благодаря чему вилка ввернутого в штуцер VEGASWING 63 всегда оказывается в одном и том же положении. При использовании приварного штуцера с расположенным спереди уплотнительным О-кольцом с резьбы VEGASWING 63 нужно удалить находящееся на ней уплотнение.

Такой приварной штуцер нельзя применять для монтажа прибора с покрытием.

Будущее положение прибора можно определить еще до приваривания штуцера. Для этого нужно ввернуть VEGASWING 63 в приварной штуцер до упора и отметить соответствующую позицию штуцера. Перед сваркой из штуцера вывернуть VEGASWING 63 и вынуть резиновое кольцо. На штуцере имеется метка, которая при приваривании должна смотреть вверх, а при монтаже на трубопроводе (от DN 32 до DN 50) - по направлению течения.




Рис. 7: Метка на приварном штуцере

1 Метка

Липкие среды

При горизонтальном монтаже на липких и вязких продуктах плоскости вилки должны быть расположены вертикально, что позволяет уменьшить накопление продукта на вилке. Положение вибрирующей вилки обозначено меткой на шестиграннике у резьбового исполнения прибора. Когда при ввертывании шестигранник прибора сидет на уплотнение, резьбу можно затянуть еще на полвитка. Этого достаточно, чтобы вилка приняла необходимое положение.

У фланцевого исполнения прибора ориентация вилки определяется по отверстиям во фланце.

Чтобы продукт не оседал на вилке при горизонтальном монтаже на липких и вязких продуктах, вибрирующая вилка должна свободно выступать в емкость, в связи с чем для таких случаев не рекомендуется использовать монтажные патрубки или штуцеры.

Втекающий продукт

Монтаж VEGASWING 63 в зоне струи заполнения может привести к нежелательным ошибкам измерения. Поэтому рекомендуется монтировать VEGASWING 63 на таком месте в емкости, где не будет помех от заливных отверстий, мешалок и т.п.

Данная рекомендация действует прежде всего для приборов с длинной удлинительной трубкой.




Рис. 8: Втекающий продукт

Потоки

Для минимизации сопротивления, оказываемого вибрирующей вилкой VEGASWING 63 течению продукта, плоскости вилки должны располагаться параллельно направлению течения продукта.

Мешалки

В результате работы мешалок или боковых колебаний установки и т.п. могут возникать значительные боковые нагрузки на датчик. При таких условиях рекомендуется применять не очень длинный VEGASWING 63 либо вместо него использовать сигнализатор VEGASWING 61, смонтированный сбоку в горизонтальном положении.

Сильные колебания установки или удары из-за мешалок или турбулентных потоков в емкости могут вызывать резонансные колебания удлинительной трубы VEGASWING 63, что, в свою очередь, повысит нагрузку на верхний сварной шов. Если требуется длинная трубка, то рекомендуется зафиксировать ее с помощью подпорки непосредственно над вибрирующей вилкой.



Данные рекомендации действительны прежде всего для применения во взрывоопасных зонах категории 1G или для WHG. При этом следует исключить воздействие изгибающих сил на трубку.




Рис. 9: Боковая фиксация VEGASWING 63

Эмалевое покрытие

При обращении с датчиком, имеющим эмалевое покрытие, следует соблюдать особую осторожность и избегать сильных ударов и толчков. Удалять упаковку VEGASWING 63 рекомендуется только непосредственно перед монтажом. Осторожно вставить VEGASWING 63 в отверстие емкости, не касаясь острых деталей.

Газонепроницаемая втулка

Газонепроницаемая втулка (опция) обеспечивает второе уплотнение и тем самым предотвращает неконтролируемый выход среды. Срок службы зависит от химической стойкости материалов, см. "Технические данные".

**Осторожно!**

Если установлено (например, через сообщение о неисправности VEGASWING 63), что среда уже проникла в вибрирующий элемент, устройство должно быть срочно заменено.

5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

Техника безопасности



Внимание!

Основные указания по безопасности:

- Электрическое подключение на месте эксплуатации может производиться только обученным и допущенным квалифицированным персоналом.
- Принципиально подключение устройства должно выполняться таким образом, чтобы было возможно присоединение к клеммам и отсоединение от клемм в обесточенном состоянии.

Соблюдение указаний по безопасности для Ex-применений



Для применения во взрывоопасных зонах должны соблюдаться соответствующие нормы и условия сертификатов соответствия и утверждения типа датчиков и источников питания.

Питание

Подключение к питанию осуществляется согласно приведенным ниже схемам. При этом следует соблюдать общие требования к электропроводке. VEGASWING 63 должен быть соединен с "землей" емкости (PA) или, в случае пластиковой емкости, с ближайшим потенциалом "земли". Для этого на корпусе датчика между кабельными вводами имеется клемма заземления. Такое соединение служит для отвода электростатических разрядов. При подключении датчиков во взрывозащищенном исполнении необходимо соблюдать соответствующие требования и нормы для взрывоопасных зон.

Напряжение питания см. п. "Технические данные".

Соединительный ка- бель

Устройство подключается посредством стандартного двухпроводного незакранированного кабеля. В случае возможности электромагнитных помех выше контрольных значений по EN 61326 для промышленных зон, рекомендуется использовать экранированный кабель.

Использовать кабель круглого сечения. Внешний диаметр кабеля 5 ... 9 мм (0.2 ... 0.35 in) обеспечивает эффект уплотнения кабельного ввода. При применении кабеля другого сечения или диаметра необходимо заменить уплотнение кабельного ввода или использовать подходящий кабельный ввод.



Для VEGASWING 63 во взрывоопасных зонах использовать только разрешенные кабельные вводы.

Соединительный ка- бель для применения Ex



Для применения во взрывоопасных зонах следует соблюдать соответствующие нормы монтажа.

Закрыть все отверстия в корпусе заглушками в соответствии с EN 60079-1.

5.2 Порядок подключения



Крышку прибора во взрывозащищенном исполнении можно открывать только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

Выполнить следующее:

1. Отвинтить крышку корпуса.
2. Ослабить гайку кабельного ввода.
3. Удалить прибл. 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить прибл. на 1 см.
4. Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.
5. Открыть контакты с помощью отвертки.
6. Провода вставить в открытые контакты в соответствии со схемой подключения.
7. Закрыть контакты с помощью отвертки.
8. Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах
9. Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
10. Завинтить крышку корпуса.

Электрическое подключение выполнено.

5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex d.

Обзор корпусов




Рис. 10: Однокамерный корпус из различных материалов

- 1 Пластик (не для EEx d)
- 2 Алюминий
- 3 Нержавеющая сталь (не для EEx d)
- 4 Нержавеющая сталь, электрополированый (не для EEx d)
- 5 Фильтр для выравнивания давления или заглушка при исполнении IP 66/IP 68 1 bar (не для EEx d)

Отсек электроники и подключения




Рис. 11: Отсек электроники и подключения

- 1 Индикатор состояния
- 2 DIL-переключатель установки чувствительности
- 3 Клемма заземления
- 4 Соединительные клеммы
- 5 Система формирования сигнала или ПЛК

Схема подключения

Рекомендуется подключать VEGASWING 63 таким образом, чтобы цепь тока переключения при сигнализации уровня, обрыве цепи или неисправности была разомкнута (безопасное состояние).

Для подключения к устройству формирования сигнала VEGATOR (в том числе Ex, WHG). Питание датчика осуществляется через устройство формирования сигнала (см. "Технические данные", специальные данные для Ex см. прилагаемые "Указания по безопасности").

Данный пример подключения действителен для всех универсальных устройств формирования сигнала.

Светодиодный индикатор на VEGASWING 63 горит:

- красный - при покрытой продуктом вибрирующей вилке
- зеленый - при не покрытой продуктом вибрирующей вилке

См. руководство по эксплуатации устройства формирования сигнала. Подходящие устройства формирования сигнала - см. "Технические данные".

При применении VEGASWING 63 во взрывоопасной зоне или для защиты от переполнения по WHG следует соблюдать требования Указаний по безопасности и сертификатов соответствия. При непосредственном подключении датчика с блоком электроники SWE60Z EX, SWE60Z EX E1 к аналоговому входу контроллера, между ними необходимо подключить подходящий безопасный барьер.




Рис. 12: Схема подключения (однокамерный корпус)

5.4 Схема подключения - исполнение IP 66/ IP 68, 1 bar

Назначение прово-
дов соединительного
кабеля




Рис. 13: Назначение проводов соединительного кабеля

- 1 Коричневый (+) и голубой (-): к источнику питания или системе формирования сигнала
- 2 Экранирование

6 Пуск в эксплуатацию

6.1 Общее

Цифры в скобках указаны в соответствии со следующими рисунками.

Назначение/конфигурация

Состояние переключения электроники в пластиковом корпусе можно контролировать при закрытой крышке по световому индикатору. Заводская установка соответствует плотности измеряемой среды $\geq 0,7 \text{ г}/\text{см}^3$ ($(0.025 \text{ lbs}/\text{in}^3)$). Для продуктов с меньшей плотностью переключатель следует установить на $\geq 0,5 \text{ г}/\text{см}^3$ ($(0.018 \text{ lbs}/\text{in}^3)$).

На блоке электроники находятся следующие индикаторы и переключатели:

- Индикатор состояния (1)
- DIL-переключатель установки чувствительности (2)

Переключатель режимов работы (A/B)

Переключение режимов работы выполняется на устройстве формирования сигнала VEGATOR 121, 122 или 636 Ex (при установке соотв. WHG разрешен только режим работы A).

Переключатель A/B служит для изменения состояния переключения. Посредством этого переключателя можно выбрать необходимый режим работы в соответствии с функциональной таблицей (A - сигнализация максимального уровня или защита от переполнения, B - сигнализация минимального уровня или защита от сухого хода). На устройстве формирования сигнала можно также изменить установку задержки переключения (устройства формирования сигнала VEGATOR 121, 122 или 636 Ex).



Примечание:

Вибрирующую вилку VEGASWING 63 можно проверять только путем ее погружения в жидкость. Нельзя проверять работу VEGASWING 63 рукой. В противном случае датчик может быть поврежден.

6.2 Элементы настройки




Рис. 14: Блок электроники SWE60Z - двухпроводный выход

- 1 Индикатор состояния (светодиод)
- 2 DIL-переключатель установки чувствительности

Индикатор состояния (1)

Световой индикатор (LED) состояния переключения

- зеленый = вилка не покрыта продуктом
- красный = вилка покрыта продуктом
- не горит = неисправность

Переключение чувствительности (2)

С помощью DIL-переключателя (2) можно установить точку переключения для жидкостей с плотностью от 0,5 до 0,7 г/см³ (от 0.018 до 0.025 lbs/in³). Заводская установка соответствует плотности продукта ≥0,7 г/см³ (0.025 lbs/in³). Для продуктов с меньшей плотностью переключатель следует установить на ≥0,5 г/см³ (0.018 lbs/in³). Положение точки переключения дано относительно плотности воды 1 г/см³ (0.036 lbs/in³). Для продуктов с иной плотностью следует учитывать смещение положения точки переключения либо в сторону корпуса, либо в сторону конца вилки.



Примечание:

Следует учитывать, что датчик будет обнаруживать пену с плотностью ≥ 0,45 г/см³ (0.016 lbs/in³), что может привести к ошибкам при применении для защиты от сухого хода.

6.3 Таблица функций

В таблице ниже приведены состояния переключения в зависимости от установленного режима работы и уровня.

		Датчик		Устройство формирования сигнала	
Режим работы на устройстве формирования сигнала	Уровень	Сигнальный ток датчика	Индикатор состояния датчика	Аналоговый вход - управление ¹⁾	Индикатор состояния устройства формирования сигнала
Режим работы А Защита от переполнения		прибл. 8 mA	 Зеленый	> 3,8 mA < 11,5 mA	
Режим работы А Защита от переполнения		прибл. 16 mA	 Красный	> 12,5 mA < 21,6 mA	
Режим работы В Защита от сухого хода		прибл. 16 mA	 Красный	> 12,5 mA < 21,6 mA	
Режим работы В Защита от сухого хода		прибл. 8 mA	 Зеленый	> 3,8 mA < 11,5 mA	
Сигнал неисправности (Режим работы А/В)	любой	прибл. 1,8 mA	 Выкл	$\leq 3,6 \text{ mA}$ $\geq 21 \text{ mA}$	

6.4 Контрольная проверка (WHG, SIL)

WHG

Выполнение периодической проверки по WHG - см. п.8 соответствующего свидетельства.

При применении VEGASWING 63 Ex для защиты от переполнения по WHG следует соблюдать установленные нормы и требования.

Следующие комбинации устройств соответствуют требованиям WHG:

VEGASWING 63 Ex и

- Блок электроники SWE60Z EX

¹⁾ Электроника подключается непосредственно к аналоговому входу системы управления (без устройства формирования сигнала)

- Устройство формирования сигнала VEGATOR 121, 122, 636 Ex, VEGALOG или контроллер (контроллер приборной системы безопасности)

SIL

VEGASWING 63 квалифицирован для применения в измерительных цепях уровня полноты безопасности SIL2 соотв. IEC 61508 (избыточное исполнение, уровень SIL3) и имеет разрешение на применение по WHG.

Измерительная система может применяться для сигнализации предельного уровня жидкостей и удовлетворяет особым техническим требованиям безопасности.

В одноканальной архитектуре (1oo1D) обеспечивается уровень полноты безопасности до SIL2, а в многоканальной избыточной архитектуре - до SIL3.

Следующие комбинации устройств соответствуют требованиям SIL:

VEGASWING 63 Ex и

- Блок электроники SWE60Z EX
- Устройство формирования сигнала VEGATOR 636 Ex или контроллер системы безопасности
- Блок электроники SWE60Z EX
- Устройство формирования сигнала VEGATOR 121, 122

Проведение функциональной проверки

Для проведения контрольной проверки имеются следующие возможности:

1 Заполнение емкости до точки переключения

Если заполнение емкости до точки переключения не создает проблем, то можно заполнить емкость до точки переключения и таким образом проверить правильное срабатывание датчика.

2 Демонтаж датчика и погружение в исходный продукт

Можно провести проверку правильности срабатывания датчика путем демонтажа датчика и погружения его в исходный продукт.

3 Кратковременное размыкание соединительной линии к датчику

Периодическая функциональная проверка соотв. IEC 61508 может проводиться путем запуска теста через кратковременное (> 2 секунд) размыкание соединительной линии к датчику.

При этом правильность следующих друг за другом состояний переключения следует контролировать по индикации на контроллере системы безопасности. Демонтировать датчик или заполнять емкость до его срабатывания не требуется.

- Кратковременное прерывание питания
- Тестовая кнопка на VEGATOR 636 Ex - путем наблюдения за порядком переключения в ходе проверки

Функциональную проверку по выходным токовым значениям можно также проводить непосредственно через контроллер системы безопасности или систему управления.

4 нажатия тестовой кнопки на устройстве формирования сигнала VEGATOR 121, 122

Встроенная тестовая кнопка размещена впоптай на передней панели устройства формирования сигнала. Кнопку нужно нажимать подходящим предметом в течение > 2 секунд. Нажатием кнопки запускается проверка функции, без необходимости демонтажа датчика или заполнения до срабатывания.

В случае устройства формирования сигнала VEGATOR 636 Ex или контроллера (контроллера системы безопасности), правильность следующих друг за другом состояний переключения должна наблюдаться по обоим светодиодным индикаторам, а также по подключенными устройствам.

- VEGATOR 121, 122 - простой проверкой по светодиодному индикатору неисправности

В случае устройств формирования сигнала VEGATOR 121 или 122, результата проверки можно контролировать прямо по светодиодному индикатору на устройстве.

Это удобная и самая простая возможность выполнения проверки.

1 Заполнение емкости до точки переключения

Если заполнение емкости до точки переключения не создает проблем, то можно заполнить емкость до точки переключения и таким образом проверить правильное срабатывание датчика.

Процедура

1. Функциональная проверка выполняется в соответствии с описанной выше процедурой (1 краткое прерывание линии к датчику).
Кратковременно (>2 с) отключить датчик от питания или нажать тестовую кнопку.
Проконтролировать результаты проверки.
Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.
2. Привести в действие переключатель режимов работы (min./max.).
Проконтролировать, изменяется ли состояние переключения (контрольный индикатор состояния переключения). Этим проверяется правильная функция измерительной установки.
Если этого не происходит, то в измерительной установке имеется ошибка.
Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.
3. Заполнить емкость до точки переключения.
Проконтролировать, изменяется ли состояние переключения (контрольный индикатор состояния переключения). Этим проверяется правильная функция измерительной установки.
Если этого не происходит, то в измерительной установке имеется ошибка.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

2 Демонтаж датчика и погружение в исходный продукт

Можно провести проверку правильности срабатывания датчика путем демонтажа датчика и погружения вибрирующего элемента в исходный продукт.

Процедура

1. Функциональная проверка выполняется в соответствии с описанной выше процедурой (1 краткое прерывание линии к датчику).

Кратковременно (>2 с) отключить датчик от питания или нажать тестовую кнопку.

Проконтролировать результаты проверки.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

2. Привести в действие переключатель режимов работы (min./max.)

Проконтролировать, изменяется ли состояние переключения (контрольный индикатор состояния переключения). Этим проверяется правильная функция измерительной установки.

Если этого не происходит, то в измерительной установке имеется ошибка.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

3. Демонтировать устройство и опустить вибрирующий элемент до точки переключения в исходный продукт.

Проконтролировать, изменяется ли состояние переключения (контрольный индикатор состояния переключения). Этим проверяется правильная функция измерительной установки.

Если этого не происходит, то в измерительной установке имеется ошибка.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

3 Кратковременное размыкание соединительной линии к датчику

Такой тест используется, если невозможно изменить заполнение емкости или демонтировать датчик.

Функциональная проверка может проводиться при измерительных схемах в сочетании с двухпроводной электроникой.

Периодическая функциональная проверка соотв. IEC 61508 может проводиться путем запуска теста через кратковременное (> 2 секунд) размыкание соединительной линии к датчику.

Таким способом запускается проверка, в процессе которой по индикации на контроллере системы безопасности должна проверяться правильность следующих друг за другом состояний переключения.

a. Кратковременное размыкание соединительной линии к датчику

Функциональную проверку по выходным токовым значениям можно также проводить непосредственно через контроллер системы безопасности или систему управления.

1. Кратковременно (>2 с) отключить датчик от питания.

Проверить, наступают ли все три состояния переключения в правильной последовательности и с указанной длительностью. Тем самым контролируется функция измерительной установки.

Процедура проверки описана далее в п. "Выполнение функциональной проверки".

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

2. Привести в действие переключатель режимов работы (min./max.)

Проконтролировать, изменяется ли состояние переключения (контрольный индикатор состояния переключения). Этим проверяется правильная функция измерительной установки.

Если этого не происходит, то в измерительной установке имеется ошибка.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

b. Нажатие тестовой кнопки на VEGATOR 636

На передней панели устройства формирования сигнала VEGATOR 636 или на блоке электроники VEGASWING 63 имеется встроенная утопленная кнопка. Нажимать тестовую кнопку в течение > 2 секунд подходящим предметом.

1. Привести в действие тестовую кнопку.

Проверить, наступают ли все три состояния переключения в правильной последовательности и с указанной длительностью. Тем самым контролируется функция измерительной установки.

Процедура проверки описана далее в п. "Выполнение функциональной проверки".

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

2. Привести в действие переключатель режимов работы (min./max.)

Проконтролировать, изменяется ли состояние переключения (контрольный индикатор состояния переключения). Этим проверяется правильная функция измерительной установки.

Если этого не происходит, то в измерительной установке имеется ошибка.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

Проведение функциональной проверки

Если при этом используется устройство формирования сигнала типа VEGATOR 636, проверка может также проводиться посредством тестовой кнопки, расположенной впотовай на передней панели устройства. Тестовую кнопку удерживать нажатой > 2 сек. с помощью подходящего предмета (отвертки, шариковой ручки и т.п.).

Если VEGASWING 63 подключен к системе формирования сигнала или контроллеру системы безопасности, для запуска проверки нужно кратковременно (> 2 секунд) разомкнуть соединительную линию к датчику. Задержка переключения при этом должна быть установлена на 0,5 секунд.

После отпускания тестовой кнопки или кратковременного размыкания соединительной линии датчика можно проверить правильность функционирования всей измерительной установки. В ходе проверки моделируется состояние переключения.

- Сигнал неисправности
- Сигнализация "Пусто"
- Сигнализация "Полно"




Рис. 29: Схема функциональной проверки

- 1 Сигнал неисправности
- 2 Сигнализация "Пусто"
- 3 Сигнализация "Полно"

Необходимо проверить правильную последовательность и заданную длительность всех трех состояний переключения. Обнаружение нарушений свидетельствует об ошибке в самой измерительной установке (см. руководство по эксплуатации устройства формирования сигнала). Во время проведения проверки подключенные устройства должны быть активны, что позволяет контролировать правильную работу измерительной установки.



Примечание:

Следует учитывать, что время нарастания t_A напряжения питания может увеличить время до первого переключения (например, VEGATOR 636: +1 сек)

Ход проверки

После отпускания клавиши или после кратковременного размыкания линии

Указанные значения времени действуют с допуском $\pm 20\%$.

	Ток датчи-ка - Датчик	Реле уровня А - Защита от перепол-нения	Индикатор А - Защита от пере-полнения	Реле у-ровня В - Защита от сухого хода	Индикатор В - Защита от сухого хода	Реле сиг-нала неисправ-ности	Индикатор состояния
1. Сигнал неисправ-ности прибл. 0,6 с + $t_A^{(2)}$	< 1,8 mA	обесточено	○	обесточено	○	обесточено	
2. Сигна-лизация "Пусто" (прибл. 1,5 сек)	прибл. 8 mA	под током		обесточено	○	под током	○
3. Сигна-лизация "Полно" (прибл. 1,5 сек)	прибл. 16 mA	обесточено	○	под током		под током	○
4. Назад к текущему рабочему состоянию							

**Примечание:**

При применении для защиты от переполнения по WHG и при установке в измерительных цепях соотв. IEC 61508 режим работы В не разрешается.

Оценка проверки (контроллер системы безопасности)

Проверка пройдена

- Сигнал неисправности ($< 3,6 \text{ mA}$) $\geq 400 \text{ ms}$
- Не покрыт (прибл. 8 mA) $\geq 1 \text{ s}$
- Покрыт (прибл. 16 mA) $\geq 1 \text{ s}$

Проверка не пройдена

- Сигнал неисправности ($< 3,6 \text{ mA}$) $< 400 \text{ ms} / \geq 750 \text{ ms}$
- Не покрыт (прибл. 8 mA) $< 1 \text{ s} / \geq 2 \text{ s}$
- Покрыт (прибл. 16 mA) $< 1 \text{ s} / \geq 2 \text{ s}$

4 тестовые кнопки на устройстве формирования сигнала VEGATOR 121, 122

Такой тест используется, если невозможно изменить заполнение емкости или демонтировать датчик.

²⁾ Время нарастания напряжения питания

В случае устройств формирования сигнала VEGATOR 121 или 122, результата проверки можно контролировать прямо по светодиодному индикатору на устройстве.

Это удобная и самая простая возможность выполнения проверки.

Встроенная тестовая кнопка размещена впоптай на передней панели устройства формирования сигнала VEGATOR 121, 122. Кнопку нужно нажимать подходящим предметом в течение > 2 секунд. Нажатием кнопки запускается проверка функции, без необходимости демонтажа датчика или заполнения до срабатывания.

Следует учитывать, что во время функциональной проверки подключенные устройства активируются.

- Светодиодный индикатор сигнала неисправности горит красным - проверка не выдержана. Проверьте всю измерительную установку.
- Светодиодный индикатор сигнала неисправности горит зеленым - проверка выдержана. Контрольная проверка завершена.

7 Обслуживание и устранение неисправностей

7.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

7.2 Устранение неисправностей

Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

Причины неисправностей

Работа VEGASWING 63 характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:

- Датчик
- Процесс
- Питание
- Формирование сигнала

Устранение неисправностей

Сначала необходимо проверить выходной сигнал. Во многих случаях это позволяет установить и устраниить причины неисправностей.

24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю. Консультации даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

Проверка сигнала переключения

Ошибка	Причина	Устранение
VEGASWING 63 сигнализирует погружение в продукт при отсутствии погружения в продукт (защита от переполнения) VEGASWING 63 сигнализирует непокрытое состояние при покрытии продуктом (защита от сухого хода)	Слишком низкое напряжение питания	Проверить рабочее напряжение
	Электроника неисправна	Передвинуть переключатель режимов работы на устройстве формирования сигнала. Если после этого прибор переключается, то возможно налипание продукта на вибрирующий элемент или механическое повреждение вибрирующего элемента. Если при переключении на правильный режим работы ошибка снова повторяется, отправить прибор на ремонт.
	Неподходящее место монтажа	Передвинуть переключатель режимов работы на устройстве формирования сигнала. Если прибор при этом не переключается, неисправна электроника. Заменить блок электроники.
	Налипание на вибрирующем элементе	Установить прибор в таком месте в емкости, где не образуется мертвых зон или воздушных пузырьков.
	Выбран неверный режим работы	Проверить вибрирующий элемент и штуцер на наличие налипаний продукта и удалить такие налипания.
Мигает красный индикатор	Ошибка на вибрирующем элементе	С помощью переключателя установить правильный режим работы на устройстве формирования сигнала (защита от переполнения, защита от сухого хода). Кабельное соединение должно быть выполнено по принципу тока покоя.
	Неисправность электроники	Замена блока электроники
	Прибор неисправен	Заменить устройство или отправить его на ремонт

Действия после устранения неисправностей

После устранения неисправности, если это необходимо в связи с причиной неисправности и принятыми мерами по ее устранению, повторно выполнить действия, описанные в п. "Пуск в эксплуатацию".

7.3 Заменить электронику

Дефектный блок электроники может быть заменен самим пользователем.



Для Ex-применений может применяться только блок электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Всю информацию по замене электроники см. в руководстве по эксплуатации нового блока электроники.

Все блоки электроники одного типового ряда SW60 являются взаимозаменяемыми. При использовании нового блока электроники с другим выходным сигналом соответствующее

руководство по эксплуатации можно скачать через Интернет с сайта фирмы-изготовителя.



Примечание:

Для приборов с эмалевым покрытием требуется специальный блок электроники с обозначением SW60E или SW60E1.

7.4 Действия при необходимости ремонта

Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание процедуры можно найти в разделе загрузок www.vega.com

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта сделать следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные представительства см. на нашей домашней странице www.vega.com.

8 Демонтаж

8.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (емкость под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.



Крышку прибора во взрывозащищенном исполнении можно открывать только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

8.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов.

Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

9 Приложение

9.1 Технические данные

Общие данные

Материал 316L соответствует нержавеющим сталям 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

– Резьбовое присоединение	316L, Alloy C22 (2.4602)
– Фланцевое присоединение	316L, 316L с плакировкой сплавом C22 (2.4602), сталь эмалированная, 316L с покрытием ECTFE, 316L с покрытием PFA
– Уплотнение к процессу	Klingersil C-4400
– Вибрирующая вилка	316L, Alloy C22 (2.4602), Alloy C4 (2.4610) с эмалевым покрытием
– Удлинительная трубка ø 21,3 мм (0.839 in)	316L, Alloy C22 (2.4602), Alloy C22 (2.4602) эмалированный, 316L с покрытием ECTFE, 316L с покрытием PFA

Не контактирующие с продуктом материалы

– Пластиковый корпус	Пластик PBT (полиэстер)
– Алюминиевый корпус, литой под давлением	Литой под давлением алюминий AlSi10Mg, порошковое покрытие на основе полиэстера
– Корпус из нержавеющей стали - точное литье	316L
– Корпус из нержавеющей стали, электрополированый	316L
– Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса	NBR (корпус из нержавеющей стали, точное литье), силикон (алюминиевый/пластиковый корпус; корпус из нержавеющей стали, электрополированый)
– Световод в крышке корпуса (пластик)	PMMA (макролон)
– Клемма заземления	316L
– Температурная вставка (вариант)	316L

Second Line of Defense - вторая линия защиты (опция)³⁾

– Вторая линия защиты (Second Line of Defense, SLOD) представляет собой второй уровень отделения от процесса в виде газонепроницаемой втулки в нижней части корпуса, предупреждающей проникновение среды в корпус.	316L
– Материал основания	316L
– Стеклянная заливка	Боросиликатное стекло - Schott № 8421
– Контакты	1.4101
– Интенсивность гелиевой течи	< 10 ⁻⁶ mbar l/s
– Предел прочности при сжатии	PN 64

³⁾ или газонепроницаемая втулка

Длина датчика (L)	
– 316L, Alloy C22 (2.4602)	80 ... 6000 mm (3.15 ... 236.22 in)
– Alloy C22 (2.4602) с покрытием эмалью	80 ... 1500 mm (3.15 ... 59.055 in)
– 316L, с покрытием ECTFE	80 ... 3000 mm (3.15 ... 118.11 in)
– 316L с покрытием PFA	80 ... 4000 mm (3.15 ... 157.48 in) Ø 21,3 мм (0.839 in)
Диаметр трубы	
Вес	
– Вес прибора (в зависимости от присоединения)	прибл. 0,8 ... 4 кг (0.18 ... 8.82 lbs)
– Удлинительная трубка	прибл. 920 г/м (9.9 oz/ft)
Толщина покрытия	
– Эмаль	прибл. 0,8 мм (0.031 in)
– ECTFE	прибл. 0,5 мм (0.02 in)
– PFA	прибл. 0,5 мм (0.02 in)
Чистота обработки поверхности	
– Стандартная	R _a прибл. 3 µm (1.18 ⁻⁴ in)
– Гигиеническое исполнение (3A)	R _a < 0,8 µm (3.15 ⁻⁵ in)
– Гигиеническое исполнение (3A)	R _a < 0,3 µm (1.18 ⁻⁵ in)
Присоединения	
– Трубная резьба, цилиндрическая (DIN 3852-A)	G ^{3/4} A, G1 A
– Американская трубная резьба, коническая (ASME B1.20.1)	¾ NPT или 1 NPT
– Фланцы	DIN от DN 25, ASME от 1"
– Гигиенические типы присоединения	Накидная гайка DN 40 PN 40, зажим 1" DIN 32676 ISO 2852/316L, зажим 2" DIN 32676 ISO 2852/316L, конус DN 25 PN 40, Tuchenhagen Varivent DN 50 PN 10
Max. момент затяжки - присоединение	
– Резьба G ^{3/4} A, ¾ NPT	75 Nm (55 lbf ft)
– Резьба G1 A, 1 NPT	100 Nm (73 lbf ft)
Газонепроницаемая втулка (вариант)	
– Степень проницаемости	< 10 ⁻⁶ mbar l/s
– Предел прочности при сжатии	PN 64
Высоковольтное испытание (эмаль)	max. 5 KV

Выходная величина

Выход	Двухпроводный выход
Выходной сигнал	
– Пусто (не покрыт продуктом)	8 mA
– Полно (покрыт продуктом)	16 mA

- Сигнал неисправности $< 1,8 \text{ mA}$
Возможные устройства формирования сигнала VEGATOR 636 Ex, VEGATOR 121, VEGATOR 122
Режимы работы (переключение через устройство формирования сигнала)
- A Сигнализация максимального уровня или защита от перелива/переполнения
 - B Сигнализация минимального уровня или защита от сухого хода

Точность измерения (по DIN EN 60770-1)

Эталонные условия и влияющие величины по DIN EN 61298-1

- Температура окружающей среды $+18 \dots +30^\circ\text{C}$ ($+64 \dots +86^\circ\text{F}$)
- Относительная влажность 45 ... 75 %
- Давление воздуха 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
- Температура продукта $+18 \dots +30^\circ\text{C}$ ($+64 \dots +86^\circ\text{F}$)
- Плотность измеряемого продукта 1 г/ cm^3 (0.036 lbs/in 3) (вода)
- Вязкость продукта 1 mPa s
- Приложенное давление 0 kPa
- Положение датчика Вертикальное, сверху
- Переключатель плотности $\geq 0,7 \text{ g/cm}^3$

Точность измерения

Погрешность измерения $\pm 1 \text{ mm}$ (0.04 in)

Влияние температуры процесса на точку переключения




Рис. 40: Влияние температуры процесса на точку переключения

- 1 Смещение точки переключения, mm (in)
- 2 Температура процесса, °C (°F)
- 3 Точка переключения при исходных условиях (метка)
- 4 Вибрирующая вилка

Влияние плотности продукта на точку переключения




Рис. 41: Влияние плотности продукта на точку переключения

- 1 Смещение точки переключения, мм (in)
- 2 Плотность продукта, г/см³ (lb/in³)
- 3 Установка переключателя $\geq 0,5$ г/см³ (0.018 lb/in³)
- 4 Установка переключателя $\geq 0,7$ г/см³ (0.025 lb/in³)
- 5 Точка переключения при исходных условиях (метка)
- 6 Вибрирующая вилка

Влияние давления процесса на точку переключения




Рис. 42: Влияние давления процесса на точку переключения

- 1 Смещение точки переключения, мм (in)
- 2 Давление процесса, bar (psig)
- 3 Точка переключения при исходных условиях (метка)
- 4 Вибрирующая вилка

Воспроизводимость	0,1 мм (0,004 in)
Гистерезис	прибл. 2 мм (0,08 in) при вертикальном монтаже
Задержка переключения	прибл. 500 мсек (вкл/выкл)
Измерительная частота	прибл. 1200 Hz

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды на корпусе -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Температура хранения и транспортировки -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Условия процесса

Измеряемая величина Предельный уровень жидкостей

Давление процесса -1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)

Давление процесса зависит от присоединения к процессу, например зажима или фланца (см. следующую диаграмму)

Макс. испытательное давление 100 bar/10000 kPa (1450 psig) или 1,5 x давление процесса

Работа устройства при рабочем давлении до 100 bar/10000 kPa (1450 psig) дается при максимальной температуре процесса +50 °C (+122 °F) (только для резьбовых исполнений).

Температура процесса (температура резьбы или фланца)

- VEGASWING 63, материал 316L/Alloy C22 (2.4602) -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)

Температура процесса (температура резьбы или фланца), с температурной вставкой (вариант)

- VEGASWING 63, материал 316L/Alloy C22 (2.4602) -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
- VEGASWING 63 с покрытием эмалью -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
- VEGASWING 63 с покрытием ECTFE -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
- VEGASWING 63 с покрытием PFA -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)




Рис. 43: Температура окружающей среды - Температура процесса

1 Температура процесса, °C (°F)

2 Температура окружающей среды, °C (°F)

3 Температурная зона с температурной вставкой




Рис. 44: Температура процесса - давление процесса при установке переключателя $\geq 0,7 \text{ г}/\text{см}^3$ (переключатель чувствительности)

1 Давление процесса, bar (psig)
2 Температура процесса, °C (°F)




Рис. 45: Температура процесса - давление процесса при установке переключателя $\geq 0,5 \text{ г}/\text{см}^3$ (переключатель чувствительности)

1 Давление процесса, bar (psig)
2 Температура процесса, °C (°F)

Динамическая вязкость

0,1 ... 10000 мПа сек (при плотности 1)

Скорость течения

max. 6 м/с (при вязкости 10000 мПа с)

Плотность

0,7 ... 2,5 г/см³; 0,5 ... 2,5 г/см³ посредством переключения

Устойчивость к вибрации

– Корпус прибора

1 г при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе)

– Датчик

1 г при 5 ... 200 Hz по EN 60068-2-6 (вибрация при резонансе) при длине датчика до 50 см (19.69 in)

При длине датчика > 50 см (19.69 in), удлинительная трубка должна быть зафиксирована с помощью подходящей подпорки. См. также указания по монтажу.

Электромеханические данные - исполнение IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68; 0,2 bar**Кабельный ввод/Разъем⁴⁾**

- Однокамерный корпус
 - 1 x кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель Ø 5 ... 9 мм),
1 x заглушка M20 x 1,5
или:
 - 1 x колпачок ½ NPT, 1 x заглушка ½ NPT
или:
 - 1 x разъем (в зависимости от исполнения), 1 x
заглушка M20 x 1,5
- Винтовые клеммы
для сечения провода до 1,5 мм² (AWG 16)

Электромеханические данные - Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar)**Кабельный ввод**

- Однокамерный корпус
 - 1 x IP 68-кабельный ввод M20 x 1,5; 1 x заглушка
M20 x 1,5
или:
 - 1 x колпачок ½ NPT, 1 x заглушка ½ NPT

Соединительный кабель

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - Сечение провода | > 0,5 мм ² (AWG 20) |
| - Сопротивление жилы | < 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft) |
| - Прочность при растяжении | < 1200 N (270 lbf) |
| - Стандартная длина | 5 m (16.4 ft) |
| - Макс. длина | 1000 m (3280 ft) |
| - Мин. радиус изгиба | 25 mm (0.984 in) при 25 °C (77 °F) |
| - Диаметр прибл. | 8 mm (0.315 in) |
| - Цвет (стандартный, PE) | Черный |
| - Цвет (стандартный, PUR) | Голубой |
| - Цвет (исполнение Ex) | Голубой |

Элементы настройки**Переключатель чувствительности**

- ≥ 0,5 г/cm³ 0,5 ... 2,5 г/cm³ (0.018 ... 0.9 oz/in³)
- ≥ 0,7 г/cm³ 0,7 ... 2,5 г/cm³ (0.025 ... 0.9 oz/in³)

Питание**Рабочее напряжение (через систему формирования сигнала)**

- Устройство не-Ex 12 ... 36 V DC
- Устройство Ex d 12 ... 36 V DC
- Устройство Ex ia 12 ... 29 V DC

Защитные меры**Степень защиты**

- Пластиковый корпус IP 66/IP 67 (NEMA 4X)

⁴⁾ В зависимости от исполнения: M12 x 1, по ISO 4400, Harting, 7/8" FF.

- Корпус из алюминия или нерж. стали (стандартный)	IP 66/IP 68 (0,2 bar), NEMA 6P ⁵⁾
- Корпус из алюминия или нерж. стали (вариант)	IP 66/IP 68 (1 bar), NEMA 6P
Категория перенапряжений	III
Класс защиты	II

Функциональная безопасность (SIL)

Функциональная безопасность по IEC 61508/IEC 61511

- Одноканальная архитектура (1oo1D)	до SIL2
- Многоканальная архитектура	См. дополнительную инструкцию "Safety Manual (SIL)"

Разрешения

Устройства в исполнениях с сертификацией могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно загрузить с сайта www.vega.com через "VEGA Tools" и "Serial number search" либо через общий раздел загрузок.

9.2 Размеры

Корпус со степенью защиты IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68; 0,2 bar




Рис. 46: Исполнения корпуса со степенью защиты IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68; 0,2 bar

- 1 Пластиковый корпус
- 2 Корпус из нержавеющей стали, электрополированый
- 3 Корпус из нержавеющей стали, точное литье
- 4 Алюминиевый корпус

⁵⁾ Для соблюдения данной степени защиты нужен подходящий кабель.


Корпус со степенью защиты IP 66/IP 68 (1 bar)

Рис. 47: Исполнения корпуса со степенью защиты IP 66/IP 68 (1 bar)

- 1 Корпус из нержавеющей стали, точное литье
- 2 Алюминиевый корпус

VEGASWING 63




Рис. 48: VEGASWING 63

- 1 Резьба для ввертывания
- 2 Clamp
- 3 Конус DN 25
- 4 Накидная гайка DN 40
- 5 Фланец
- 6 Tuchenhagen Varivent
- L = Длина датчика, см. "Технические данные"


VEGASWING 63, опции

Рис. 49: Опции

- 1 Газонепроницаемая втулка
2 Температурная вставка

9.3 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com>。

9.4 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

Дата печати:

VEGA



Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



29232-RU-151123

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com